



RAPA classic

Vollwaschmittel-Pulver

Einsatzbereich

RAPA CLASSIC garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Sauberkeit und Wäschepflege in allen Temperaturbereichen. Zur Anwendung in allen gewerblichen Waschmaschinen und Haushaltswaschmaschinen bis 25 kg. Für Weiß- und Buntwäsche bei allen Wasserhärte- und Verschmutzungsgraden. Beste Waschergebnisse erhalten Sie abhängig von Wäscheart und Waschmaschine bei richtiger Dosierung des Waschmittels und der Wäschemenge, richtiger Temperatur-/Programmwahl.

Anwendung

Dosierempfehlung bezogen auf 4,5 kg Trockenwäsche

Technische Informationen

Sack à 20 kg

Art.-Nr. DRS00669

Dosierempfehlung						
 Dosierung in der Waschmaschine 4,5 kg	Verschmutzungsgrad					
		Leicht	Normal	Stark	sehr Stark Vorwäsche	Hauptwäsche
Wasserhärtebereich	Weich	50 ml	135 ml	190 ml	50 ml	190 ml
	Mittel	80 ml	160 ml	240 ml	80 ml	240 ml
	Hart/sehr Hart	110 ml	190 ml	300 ml	110 ml	300 ml

Beobachten Sie die Pflegehinweise in Ihren Textilien und die Anleitungen der Waschmaschinenhersteller. Den Härtebereich bzw. die Wasserhärte in Grad deutscher Härte (°d) erfahren Sie beim zuständigen Wasserwerk

Produkteigenschaften

- Für Weiß- und Buntwäsche
- Sehr gutes Reinigungsergebnis bereits bei niedrigen Waschttemperaturen
- Sehr ergiebig
- Für Haushalt und Gewerbe
- Phosphatfrei

PFLEGEANLEITUNG/WASCHTEMPERATUR		
Kochwäsche	Kochfeste weiße und farbige Textilien aus Baumwolle, Leinen usw.	bis 95°
Pflegeleichte Wäsche	Bügelfreie Baumwolle, Synthese-Fasern in Mischung mit Baumwolle oder Leinen	30° bis 40°
Buntwäsche	Je nach Farbbechtheit	30° bis 60°
Synthese-Fasern	Nylon, PERLON®, Diolen®, TREVIRA® usw.	40° bis 60°
Feinwäsche	Pflegeleichte Stücke aus Dralon®, Gardinen aus Synthese-Fasern usw.	kalt bis 30°
Handwäsche	RAPA CLASSIC in Wasser auflösen. Fein- bzw. nicht kochfeste Wäsche ohne Einweichen zügig durchwaschen.	70 ml auf 10 l Wasser

Diese Temperaturen sind Richtwerte. Im Übrigen beachten Sie bitte auch die Pflegehinweise in Ihren Textilien und die Anleitungen der Waschmaschinenhersteller.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. ☎ 0524

pH conc 0 2 4 6 8 12 14

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
 Taunusstraße 19 · 80807 München
 Tel. +49 89 3506080
 info@dr-schnell.de
 www.dr-schnell.com

DR.SCHNELL