

**Verkaufseinheiten**

Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)

Kanister à 10 Liter

**Art.-Nr.**

00380

30387

**Produkteigenschaften**

- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
- Besonders für den Einsatz mit Mikrofasertextilien geeignet
- Wirkt antistatisch
- Soil-Release-Effekt unterstützt die schnelle Auswaschbarkeit der Tücher
- Schnell trocknend - schlierenfrei
- Kein Filmaufbau
- Bremsst die Wiederanschmutzung
- Sehr gutes Schmutztragevermögen
- Reduzierte CO<sub>2</sub>-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyclatanteil

**Anwendungsbereich**

Für die wirksame Boden - und Oberflächenreinigung (matt und glänzend) von wasserbeständigen als auch antistatischen, beschichteten und unbeschichteten Materialien. Besonders für den Einsatz auf allen modernen Baustoffen und Bodenbelägen mit PU- Vergütung geeignet.

**Anwendungsanleitung**

Zur manuellen Unterhaltsreinigung bei normaler Verschmutzung: 0,25% (10 ml/ 4 Liter kaltes Wasser dosieren). Je nach Verschmutzungsgrad In der Sprayreinigung: 0,5-1,0%, Automatenreinigung 0,5-1,0%. Zwischenreinigung im Cleanerverfahren 1:10 bis 1:5.

Durch die Anwendung von glatten Mikrofasertüchern wird die Leistungsfähigkeit von UNIMAGIC Microfluid maximiert. Je glatter die zu reinigende Oberfläche, desto glatter sollte das Mikrofasertuch sein. Glatte, gering strukturierte Tücher lassen sich besser auswringen und führen somit weniger Feuchtigkeit mit sich. Dies führt zu einem optimalen Reinigungsergebnis.

**Dosiertabelle**

| Reinigungsart       | Gegenstand            | Reinigungsverfahren    | Verschmutzungsgrad | Dosierung               |
|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| Unterhaltsreinigung | Oberflächen allgemein | manuell                | normal             | 0.25 %<br>10 ml/4 Liter |
| Unterhaltsreinigung | Oberflächen allgemein | Sprayreinigung         | leicht - stark     | 0.5 - 1 %               |
| Unterhaltsreinigung | Boden allgemein       | Automatenreinigung     | leicht - normal    | 0.5 - 1 %               |
| Zwischenreinigung   | Boden allgemein       | Spraycleaner-Verfahren | leicht - stark     | 10 - 20 %               |

**Anwendungshinweise**

- Sprühnebel nicht einatmen.
- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
- Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.

# DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com  
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



## Umgangshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C



## Technische Informationen

Produktfarbe: Blau  
Enthält Duftstoffe: Ja  
Enthält Farbstoffe: Ja

Dichte: 1,02 g/ml  
GIS-CODE: GU50

pH conc 

|   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|----|----|

## Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260611



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/unimagic>

# DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · [info@dr-schnell.com](mailto:info@dr-schnell.com) · [www.dr-schnell.com](http://www.dr-schnell.com)  
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · [info@dr-schnell.ch](mailto:info@dr-schnell.ch) · [www.dr-schnell.ch](http://www.dr-schnell.ch)

