

ARENAS-alcawash

Flüssiges alkalisches Alleinwaschmittel

- ▶ Phosphatfreies, alkalisches Waschmittel-Konzentrat
- ▶ Ausgezeichnete Waschleistung bei 30–90 °C
- ▶ Verhindert vorzeitiges Vergrauen von Textilien
- ▶ Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis
- ▶ In Kombination mit ARENAS-oxydes RKI-gelistet



Anwendungsbereich

Zum Waschen von Bunt- und Weißwäsche sowie Reinigungstextilien im Temperaturbereich von 30–90 °C geeignet. Nicht geeignet für Textilien aus Wolle und Seide. Zur chemothermischen Wäschedesinfektion von alkalibeständigen, bleichbaren Textilien in Kombination mit ARENAS-oxydes.

Anwendung

Die zu waschenden Textilien sind nach Farbe und den vorgegebenen Waschtemperaturen zu sortieren.

Textilwäsche:

Dosierung über Dosierpumpen

Dosierempfehlung für Waschmaschinen	leichte Verschmutzung	normale Verschmutzung	starke Verschmutzung
Härtebereich 1 (< 1,5 mmol/L)	0,3 %	0,4 %	0,5 %
Härtebereich 2 (1,5–2,5 mmol/L)	0,4 %	0,5 %	0,6 %
Härtebereich 3 (> 2,5 mmol/L)	0,5 %	0,6 %	0,8 %

Den Kanister an den Pumpenanschluss für das Waschmittel anschließen. Die Dosierung erfolgt automatisch durch die Programmsteuerung der Waschmaschine. Verbrauch: 9,0–15,0 ml/kg Wäsche.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Informationen zur örtlichen Wasserhärte erhalten Sie bei Ihrem kommunalen Wasserversorger.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 15–30 %, amphotere Tenside 5–15 %, Seife < 5 %, Alkalien, optische Aufheller, Duftstoffe (Hexamethylindanopyran, Terpeneol, Geraniol).

pH-Wert (Konzentrat): > 13,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 11

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Potassium Hydroxide (INCI)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Inhalt in kg	Anzahl VPE je Palette
j652810	10 L Kanister	11,8	60
j652821	20 L Kanister	23,6	36